



UTILISATION

Petit électroménager, éclairage, ventilateur et chauffages, équipement Hi-Fi, aquariums, etc ...

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance admissible sous 230V - 50Hz
- 3680W sur charge résistive (chauffage)
- 400W sur charge inductive (électroménager)

SAUVEGARDE DE L'HORLOGE

1 pile bouton type SR 59 ou SR 57 (non fournie)

PROGRAMMATION

Jusqu'à 10 programmes se répétant au choix :

- tous les jours de la semaine
- les 5 premiers jours
- le week-end
- un jour déterminé.

GARANTIE

Cet appareil est garanti **un an**, pièces et main d'œuvre dans nos ateliers. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par : mauvaise utilisation, détérioration par choc, chute ou phénomène atmosphérique. En cas d'anomalie de fonctionnement l'ensemble doit être retourné par l'utilisateur directement au magasin où il a effectué son achat. L'appareil vous sera restitué gratuitement pendant la période de garantie mais après cette période la réparation sera facturée.

Le ticket de caisse ou la facture fait preuve de la date d'achat.



DO 71002

671002

CFI dépt EXTEL - ZI de Fétan - 01600 TRÉVOUX - FRANCE

Notice à l'intérieur



Ne jetez pas les piles et les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mise à votre disposition par votre commune.

Type : EMT700-F



La Vie est plus Belle avec Extel

Réf. DO 71002

● **Programmateurs hebdomadaire**
10 programmes se répétant au choix : ■ tous les jours de la semaine
■ les 5 premiers jours ■ le week-end ■ un jour déterminé

Puissance admissible
3680W
maxi



Réf. DO 71002

La Vie est plus Belle avec Extel



● **Programmateurs hebdomadaire**
10 programmes se répétant au choix : ■ tous les jours de la semaine
■ les 5 premiers jours ■ le week-end ■ un jour déterminé

Puissance admissible
3680W
maxi



MODE D'EMPLOI

■ **Réglage du jour :** • Appuyer sur “jour/annulation” pendant 3 s. jusqu’à ce que l’affichage clignote. Presser sur la même touche pour amener “▲” jusqu’au jour voulu.
• Presser “heures” et/ou “min” pendant 3 s. • Relâcher la touche quand l’heure voulue apparaît
• Relâcher les touches et les réglages seront enregistrés après 15 s.

■ **Changement d’un réglage :** • Appuyer sur “jour/ annulation” pendant 3 s. jusqu’à ce que l’affichage clignote puis reprendre les étapes ci-dessus.

■ **Programmation :** • **la programmation est effective seulement en mode “Auto”.** L’allumage et l’arrêt peuvent être programmés pour un jour ou un groupe de jours d’une même semaine.

- Appuyer sur “PGM” pour activer la programmation.
- “1” apparaît à gauche de l’écran (pour visualiser le premier programme) ainsi que le symbole “💡”
- Appuyer sur “Min” et/ou “Heure” pour sélectionner l’heure d’allumage choisie.
- Une impulsion sur “PGM”, le symbole “💡” s’affiche. • Programmer l’heure d’extinction.
- Appuyer sur “Jour” pour sélectionner le ou les jours d’allumage ou d’arrêt choisis, “▲” se déplacera de manière récurrente pour montrer les différentes combinaisons.
- Quand “▲” montre un jour, le programme est effectif sur ce jour spécifique.
- Quand “▲” montre “Lu Ma Me Je Ve Sa Di” le programme est effectif sur tous les jours de la semaine.
- Quand “▲” montre “Lu Ma Me Je Ve” ou “Sa Di” le programme est effectif sur tous ces groupes de jours spécifiques.
- Quand “▲” montre “Lu Ma Me Je Ve Sa” ou “Di” le programme est effectif sur ce jour ou groupe de jours.

En appuyant constamment sur “PGM” vous pouvez enregistrer jusqu’à **10 programmes**.

■ **Pour changer l’heure d’un programme :** appuyer sur “PGM” jusqu’à ce que le programme voulu s’affiche.

- Pour l’annuler, appuyer sur “Annulation” pendant 3 s.
- Pour rétablir l’ancien programme appuyer une fois sur “Annulation”
- Pour reprogrammer après annulation, appuyer sur “Jour”, “Heure” et/ou “Min” pour enregistrer le nouveau programme.

■ **Fin de programmation :** relacher les touches et la programmation sera enregistrée après 15s.

■ **Sélection du mode de fonctionnement :**

- Position “On” : allumé en permanence
- Position “Auto” : selon programmation
- Position “Off” :

arrêté tout le temps.

